

CODEX X-CHANGE

Systém pro keramiku a přírodní kameny pro jednodušší odstranění dlažby při pozdější renovaci

OBLASTI POUŽITÍ:

Speciální vláknitá rohož pro použití pod keramické dlažby a obklady a kalibrované desky z přírodního kamene. Umožňuje při pozdější renovaci jednoduché, rychlé a čisté odstranění dlaždic a desek. Pro objekty a výstavní plochy, ve kterých je potřeba často měnit krytinu. Pouze pro vnitřní prostředí. codex X-Change rohož se lepí na připravený podklad univerzální fixační hmotou UZIN KE 50 Roll&Tack a slouží v této formě jako kladečská plocha nebo plocha určená pro kladení uvažovaných dlaždic a obkladů nebo desek. Jinak než při běžné pokládce přímo na podklad nabízí pokládání na codex X-Change rozhodující výhodu při pozdější renovaci.

Tato renovovaná krytina se může rychle, jednoduše a relativně čistě odstranit, podklad přitom zůstane úplně nepoškozený a je bez náročných příprav okamžitě opět pokladatelný.

LEED: Splňuje požadavky LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

VHODNÝ PRO:

- ▶ výstavní plochy jako např. expozice podlah a obkladů nebo kuchyní
- ▶ normální zatížení v bytovém a pracovní prostředí
- ▶ pronajímané prostory
- ▶ obchodní plochy

VHODNÝ NA:

- ▶ podlahy z keramických dlažeb a dlažeb z přírodních kamenů
- ▶ PVC krytiny
- ▶ krytiny z linolea
- ▶ většina hladkých krytin
- ▶ podlahy a stěny
- ▶ všechny normalizované připravené podklady
- ▶ teplovodní podlahové vytápění




PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ lehce se stíhá a pokládá
- ▶ jen ca 1 mm dodatečné stavební výšky
- ▶ pro všechny kalibrované dlaždice, obklady a desky
- ▶ dělá podlahy lehce, rychle a čistě odstranitelné
- ▶ odstraňuje nečistoty, prach a hluk

TECHNICKÁ DATA:

druh balení	plastové vědro, role
velikost balení	fixace: 2 kg, 10 kg rohož: 25 m ²
skladovatelnost	fixace: 12 měsíců rohož: 25 měsíců
barva	fixace: světlá béžová rohož: bílá
tloušťka	rohož ca 0,6 mm
minimální teplota pro zpracování	+ 5 °C až + 25 °C
spotřeba	fixace: 100 - 200 g/m ²

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, pevný, bez trhlin, suchý, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Hrubé podklady důkladně vysát, potom napenetrovat a vystěrkovat. Podle typu podkladu a využití použít vhodnou penetraci a stěrku z přehledu výrobků codex. Penetraci a stěrku nechat vždy dobře proschnout. Savé podklady před pokládkou pomocí codex X-Change vždy penetrovat. Na stávající, pevně ležící a hladké krytiny jako staré dlažby, PVC, parkety aj. může být codex X-Change, po napenetrování, pokládán přímo.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků codex.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:**► Pokládka:**

1. UZIN KE 50 Roll&Tack fixační hmotu nanést na rovný, hladký podklad rovnoměrně, tence a celoplošně pěnovým válečkem (spotřeba ca 100 – 200 g/m²) a nechat ca 15-30 minut* odvětrat do transparentna.
2. Následně položit nastříhanou codex X-Change rohož do transparentní odvětrané fixace a vetřít ji bez přehybu. Další pás osadit na sraz a stejným způsobem položit. Nechat nejméně 24 hod schnout.
3. Na fixovanou rohož se podle pravidel pokládají dlažba, obklad nebo desky metodou tenkovrstvého lepení, především hydraulicky tvrdnucími flexibilními tenkovrstvými lepicími maltami codex. Na plochu stěny osazujte obklady, příp. kamenný obklad s plošnou hmotností do max. 17 kg. To odpovídá např. jemnozrnné kamenině v tl. 8 mm.
4. Nečistoty z fixace UZIN KE 50 Roll&Tack odstraňte v ještě čerstvém stavu umytím.
5. Podle použité tenkovrstvé malty dodržujte odpovídající dobu schnutí k pocházení a spárování.

► Renovace/odstranění:

1. Počínajíc od okraje, ode dveří nebo z rohu odštípnout a odstranit jednu nebo více dlaždic tak, že se objeví codex X-Change rohož, která se nachází vespod.
2. První řadu dlaždic uvolnit širokou kovovou špachtlí, rohož odtrhnout a potom celou podlahu, řadu po řadě, silným tahem zvednout na rohoži. Pokud je nutné, dlaždice v okraji poklepáním uvolnit.
3. Po odstranění krytiny odstranit zbytky rohože a fixace z podkladu teplou vodou s mycí přísadou. Nechat asi 20 - 30 minut působit a stáhnout hladkou stěrkou. Podle přídržnosti a množství zbytků provést případně více opakování mytí, příp. znovu celou plochu umýt.
4. Na očištěný a příp. připravený podklad položit novou podlahu, např. jak je popsána dříve „První pokládka“.

Využívejte náš kalkulátor spotřeby: www.codex-x.cz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Minimální doba skladování fixační hmoty UZIN KE 50 Roll&Tack je uvedena pro originální balení při temperovaném uskladnění a ochraně proti mrazu. Otevřené balení pečlivě těsně uzavřít a obsah co nejdříve spotřebovat. codex X-Change rohož je při suchém skladování skladovatelná bez omezení. Aby se zamezilo otlačeným místům a zvlnění rohože, skladovat nastojato.
- Dilatační pohybové spáry, které jsou ve spodní části podlahy, mohou být překryty rohoží, potom musí být rohož v místě spáry rozstřižena a v dlažbě musí být dilatační spára rovněž na stejném místě převzata.
- Vlhké podklady mohou vést k sekundárním emisím a zápachům. Proto je nutné dbát u vystěrkovaných podkladů k dobrému proschnutí stěrkovacích hmot.
- V případě hrubě poréznych podkladů se fixace UZIN KE 50 Roll&Tack jen velmi těžce a s velkým úsilím nechá smýt. Toto platí zejména pro cemetové spáry u kamenných a keramických dlažeb.
- Se stoupajícím množstvím spotřebovaného materiálu roste náročnost při následném čištění a odstraňování fixace UZIN KE 50 Roll&Tack.
- Nepoužívat v prostředí pod vodou a v prostředí, kde se hromadí voda (např. řadové sprchy, plavecké bazény).
- Náradí a znečištěné plochy vyčistit vodou.
- Dbát na všeobecně známé řemeslné předpisy a techniky pro kladení keramických dlažeb a dlažeb z přírodních kamenů, stejně tak i na platné národní normy a směrnice (např. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, SPV, ČSN atd.). Dbejte, mimo jiné, zvláště na následující normy a směrnice:
 - DIN 18 352 „Práce s dlažbou a deskami“
 - DIN 18 157 „Provádění keramických prací v tenkovrstvém lepidlovém loži“
 - ZDB-směrnice:
 - „Připojené pojistné utěsnění“
 - „Krytiny a cementové potěry – vytápěné“
 - „Krytina a cementové potěry – nevytápěné“
 - „Krytiny na kalciumsulfátovém potěru“
 - „Kordinace jednotlivých pracovních kroků...“
 - BEB - směrnice:
 - „Posuzování a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- Evropský model EPD
- Vhodné pro certifikaci udržitelnosti staveb dle: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

UZIN KE 50 Roll&Tack: Bez rozpouštědel. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku a zajistit větrání pracovních prostor. Výrobek obsahuje vlákna na bázi syntetických polymerních mikročástic (SPM). Nádobu

udržujte pevně uzavřené. Rozlité materiály z poškozených obalů neprodleně seberte a znovu použijte nebo řádně zlikvidujte. Základními předpoklady pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky pokládky v souladu s normami a dobře vyschlé podklady, základní nátěry a stěrkové hmoty.

codex X-Change Vlies: Samotný výrobek nevyžaduje žádná zvláštní opatření v oblasti bezpečnosti práce.

LIKVIDACE:

UZIN KE 50 Roll&Tack: Zbytky produktu pokud možno sbírejte a dále je využijte. Produkt obsahuje syntetické polymerní mikročástice (SPM). Zabraňte jejich úniku do životního prostředí. Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Nádoby zcela vyprázdněné, vyškrábané nebo bez kapek jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a shromážděné tekuté zbytky produktu jsou nebezpečným odpadem. Nádoby se ztvrdlým zbytkem obsahu jsou stavebním odpadem.

codex X-Change Vlies: Odřezky a kompozitní materiál složený z krytiny a podkladu pro renovaci jsou stavebním odpadem.